

愛惠浦-EVB-H188雙溫廚下型加熱器-安裝配管圖解說明

1. 雙溫出水龍頭的開關柄呈垂直狀態時不會出水。
用水時，將開關柄輕輕向前扳即可出水，前扳的角度可調節出水量。
開關柄上的紅色圓記表熱出水開關，藍色圓記表冷出水開關。
2. 在出水龍頭預定安裝處，以 $\varnothing 30\text{ mm}$ 錐鋼圓穴鋸鑽孔。
3. 先取供應水源之1/4PE管，套入水源之快速接頭，在取適當長度之1/4鐵氟龍管兩條，分別套入水箱冷進水及水箱熱出水，將出水龍頭底部套上迫緊後，置入 $\varnothing 28\text{ mm}$ 之圓孔，再將C型固定片與六角形螺母依序鎖入(接水源處)。(出水龍頭配管順序見右圖)
4. 出水龍頭固定妥善後，將EVB-H188主體(以下稱熱水箱)置於流理台下方，於熱水箱熱出水口安裝本機所附之出水配管組後(見熱水箱施工圖示說明)，出水龍頭之水箱熱出水鐵氟龍管續接至出水配管組處，另一段出水龍頭之水箱冷進水鐵氟龍管接至熱水箱冷進水處，再將各接頭螺母鎖緊。(本機所附之1/4鐵氟龍管，由安裝人員依安裝場所的空間酌量剪裁。)
5. 熱水箱熱出水口之出水配管組，銅管需接至排水管，以利蒸汽排放。
註：熱水箱熱出水口之出水銅管，插入水槽之排水軟管時不可插入太深，缺口務必使用速利康及電工膠布纏繞緊密，以防止蒸汽(水)溢出及回流。
6. 將出水龍頭的熱出水開關柄向前扳到底，打開水源，直至水由鉤管流出，關熱水開關，並檢查各部接頭處是否有漏水，以確定各部裝妥。
7. 確認使用電源與本體標示相同，再接上電源，將漏電斷路器開關打開(ON)，加熱指示燈會亮，並開始加熱；加熱結束後，指示燈會熄滅。

※注意事項※

1. 本電器屬I類電器，電源線插頭須接至有接地系統之電源插座。電源插座請單獨使用，切忌使用多條電線接同一插座線路，以免電流負荷過高。
2. 本電器的電源線損壞時，因修理時需用到特殊工具，請交由本公司或經銷商換新，以避免危險。
3. 熱水箱加熱器加溫至高溫時，會經由熱水毛細管自動排氣，產生聲音屬自然現象，請放心使用。

※緊急處理方式※

若發現上述異常無法自行排除或機體有燃燒的焦味時，請先將電源插頭拔離插座及關閉水源，再撥打

台灣愛惠浦全省免付費服務專線：0800-010-666電話詢問或報修。

本產品通過經濟部標準檢驗局商品驗證登錄R63008

