

濾芯更換指南

Filter Replacement Guide

步驟1

請洗淨雙手，接著從濾芯包裝盒中取出濾芯。




圖 1.1

步驟2

濾芯使用前，請將其浸泡在冷自來水中10分鐘以除去氣泡，藉此活化濾芯確保最佳過濾效能。(圖 1.1)

步驟3

用溫和的清潔劑手洗濾水壺、上蓋和漏斗。請勿將其放入洗碗機或使用清潔劑。清洗後用水徹底沖洗。

步驟4

將濾芯安裝到漏斗中，用力按壓以確保緊密安裝。(圖 1.2)




圖 1.2

步驟5

用冷自來水裝滿漏斗。初次使用及換芯時，務必倒掉前兩次過濾的水。


步驟6

按住指示燈按鈕3秒直至閃爍藍色以啟動指示燈。(圖 1.3)

每次更換新濾芯後，請重複此步驟。



PT-04



WFD-40L

圖 1.3

更換濾芯壽命指示燈


Change smart indicator

濾芯壽命指示燈可以更換，請聯繫潔方客服購買指示燈零件。


若要更換，請按壓扣環(圖 1.4)。重新裝回時，請確認扣環完全插入凹槽中。

以正確方式處理濾芯壽命指示燈

如果電池壽命已盡，請依法規回收處理濾芯壽命指示燈。



PT-04



WFD-40L

圖 1.4